



HOUSING BOXES FOR MEROPE 100

BOÎTES DE BOÎTIER POUR MEROPE 100

69477 / 69478

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION




depending on housing box 0,45 kg

1. WARNING - ATTENTION

Luminaires should be wired with power off and all wiring and connections should be complete and checked before power is switched on.

Les luminaires doivent être câblés hors tension et tous les câbles et connexions doivent être terminés et vérifiés avant la mise sous tension.



1. INSTALLATION OF THE HOUSING BOX - INSTALLATION DE LA BOÎTE DE BOÎTIER

1 MAKE A HOLE - FAIRE UNE TROU



Ø100 x H149 mm
L3.94" x 5.87"

69477




Ø150 x H154 - 214 mm
Ø5.91 x H6.06" - 8.43"

69478




- 2 Make a base with 20/30 cm of gravel or appropriate drainage system. Insert the housing box into the ground aligning the cover to the finished floor. Prepare the cable outlet and cement the housing box.

Faire une base avec 20/30 cm de gravier ou un système de drainage approprié. Insérez la boîte du boîtier dans le sol en alignant le couvercle sur le sol fini. Préparez la sortie du câble et collez le boîtier du boîtier.



- Make a base with 20/30 cm of gravel or appropriate drainage system. Insert the housing box into the ground **aligning the cover to the finished floor through the adjusting screws**. Prepare the cable outlet and cement the housing box.

Faire une base avec 20/30 cm de gravier ou un système de drainage approprié. Insérez la boîte du boîtier dans le sol en **alignant le couvercle sur le sol fini à l'aide des vis de réglage**. Préparez la sortie du câble et collez le boîtier du boîtier.



IMPORTANT:

Remove the cover only when installing the luminaire in order to avoid concrete or dust to fill the housing box.

IMPORTANT:

Retirez le couvercle uniquement lors de l'installation du luminaire afin d'éviter que le béton ou la poussière ne remplisse la boîte du boîtier.

Warning:

For outdoor installations or for installations in damp places always use IP68 junction boxes in order to avoid the moisture to reach the luminaire through the power supply cable.

Attention:

Pour les installations en extérieur ou pour les installations dans des endroits humides, utilisez toujours des boîtes de jonction IP68 afin d'éviter que l'humidité atteigne le luminaire par le câble d'alimentation.



IP68 junction box
Boîte de jonction IP68

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage when the installation is not carried out according to this installation manual.
B LIGHT ne considèrera pas les conditions de garantie valables et déclinera toute responsabilité pour les dommages si l'installation n'est pas effectuée conformément à ce manuel d'installation.