

# HOUSING BOX FOR MEROPE 140 / MEROPE 140 AD / MEROPE 140 OP 69480

**B LIGHT**  
DESIGNED TO PERFECTION




3.5 tonnes  
7000 lbs




175 mm  
6.89"

## 1. INSTALLATION OF THE HOUSING BOX - INSTALLATION DE LA BOÎTE D'ENCASTREMENT

- 1** EN: Make a base with a 20 - 30 cm / 7.87" - 11.81" of gravel or appropriate draining pipe. Prepare the cable outlet and draw the fixing holes.  
FR: Faire une base équipée de 20 - 30 cm / 7.87" - 11.81" de gravier ou tuyau de drainage. Préparer la sortie du câble et marquer les trous de fixation.




**A**




Gravel or similar draining  
Gravier ou drainant similaire

**B**




Draining pipe  
Tuyau de drainage

- 2** EN: Make the holes and place the housing box. Adjust the level working on the screws.  
FR: Percer les trous et placer la boîte d'encastrement. Ajustez le niveau de la boîte d'encastrement en tournant les vis.






- 3** EN: Fix the housing box with appropriate rawlplugs.  
FR: Fixer la boîte d'encastrement par des manchons appropriés.


EN: Not supplied rawlplugs  
FR : Manchons non fourni



- 4** EN: Cement the housing box, leveling the finished floor.  
FR: Cimentier la boîte d'encastrement au niveau du sol fini.



- 5** EN: Remove the cover from the housing box before inserting the luminaire.  
FR: Pour insérer le luminaire, retirez le couvercle du boîtier.



B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage when the installation is not carried out according to this installation manual.  
B LIGHT ne considérera pas les conditions de garantie valables et déclinera toute responsabilité pour les dommages si l'installation n'est pas effectuée conformément à ce manuel d'installation.