




1. INSTALLAZIONE - INSTALLATION


INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON DRIVER REMOTO
INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH REMOTE LED DRIVER




- 1 Fresare il ciellino prima di inserire la controcassa.
Mill the ceiling before installing the mounting frame.





Spessore fino a 9 mm
Thickness up to 9 mm



Spessore > 9 mm
Thickness > 9 mm



- 2 Inserire la controcassa nel foro da sopra il ciellino.
Insert the mounting frame from above the ceiling.



- 3 Fissare la controcassa al pannello mediante le viti.
Secure the mounting frame to the panel with the screws.

