





HOUSING BOX FOR MEROPE 140 AD / MEROPE 140 69480

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION




1. INSTALLAZIONE DELLA CONTROCASSA - INSTALLATION OF THE HOUSING BOX


- 1** Realizzare una fondamenta dotata di 20/30 cm di ghiaia o adeguato sistema di drenaggio. Predisporre l'uscita cavi e segnare i fori di fissaggio.
Make a base with a 20/30 cm of gravel or appropriate drainage system. Prepare the cable outlet and draw the fixing holes.




- 2** Realizzare i fori e posizionare la controcassa. Regolare il livello della controcassa agendo sulle viti.
Make the holes and place the housing box. Adjust the level working on the screws.




- 3** Fissare la controcassa con opportuni tasselli.
Fix the housing box with appropriate rawlplugs.



- 4** Cementare la controcassa fino a livello del pavimento finito.
Cement the housing box, leveling the finished floor.



- 5** Per inserire l'apparecchio, rimuovere la copertura della controcassa.
Remove the cover from the housing box before inserting the luminaire.



B LIGHT non riconosce valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni, qualora l'installazione non venga effettuata nel rispetto del seguente manuale.
B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage when the installation is not carried out according to this installation manual.