







HOUSING BOX FOR MEROPE 140 AD / MEROPE 140 69480

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION



1. INSTALLATION OF THE HOUSING BOX - INSTALLATION DE LA BOÎTE D'ENCASTREMENT

<p>1 EN: Make a base with a 20/30 cm of gravel or appropriate drainage system. Prepare the cable outlet and draw the fixing holes. FR: Faire une base équipée de 20/30 cm de gravier ou approprié système de drainage. Préparer la sortie du câble et marquer les trous de fixation.</p> 	<p>2 EN: Make the holes and place the housing box. Adjust the level working on the screws. FR: Percer les trous et placer la boîte d'encastrement. Ajustez le niveau de la boîte d'encastrement en tournant les vis.</p> 
<p>3 EN: Fix the housing box with appropriate rawlplugs. FR: Fixer la boîte d'encastrement par des manchons appropriés.</p> <p>EN: Not supplied rawlplugs FR: Manchons non fournis</p> 	<p>4 EN: Cement the housing box, leveling the finished floor. FR: Cimentier la boîte d'encastrement au niveau du sol fini.</p> 
<p>5 EN: Remove the cover from the housing box before inserting the luminaire. FR: Pour insérer le luminaire, retirez le couvercle du boîtier.</p> 	

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage when the installation is not carried out according to this installation manual.
B LIGHT ne considérera pas les conditions de garantie valables et déclinera toute responsabilité pour les dommages si l'installation n'est pas effectuée conformément à ce manuel d'installation.